精密型露点仪

RD2680

用户手册

版本: V1.2 日期: 2024.09

プラ 青岛瑞迪仪器有限公司

28.58 %

24.98

DATA MAX

6 HOLD 按键

7 MAX/MIN 按键

9 测量曲线 按键

8 °C/°F 按键

产品结构

1 传感器

2 彩色液晶屏

3 电源/背光 按键

5 数据存储 按键

4 测量参数切换 按键

∛ Realltech®

青岛瑞迪仪器有限公司

山东省青岛市胶州上合示范区汇英街2号

+86 17806256778

sales@realltech.cn

www.realltech.cn

技术参数

	显示	彩色液晶屏		
	测量参数	环境温度、相对湿度、露点温度、湿球温度、 绝对湿度、露点PPM、蒸气压、饱和蒸气压、		
		混合比、比焓值		
		测量范围	-40~125°C (-40~257°F)	
	环境温度	测量准确度	±0.1°C (0~50°C) ±0.15°C (其他)	
		显示分辨率	0. 01	
		测量范围	0~100%RH	
	相对湿度 测量准确	测量准确度	±0.7%RH (0∼70%RH)	
		测里准開度	±1.5%RH (其他)	
		显示分辨率	0. 01	
À		测量范围	-45~60°C (-49~140°F)	
	露点温度	测量准确度	±1°C (-10~60°C)	
			± (1. 5+2%Num) °C (-30~-10°C)	
			±2.5°C (其他)	
		显示分辨率	0. 01	
	湿球温度	测量范围	−5~60°C (23~140°F)	
		测量准确度	±0.5°C	
		显示分辨率	0. 01	
	绝对湿度	测量范围	$0\sim300 \text{g/m}^3$	
		测量准确度	\pm (0. 2+3%Num) g/m ³	
		显示分辨率	0. 01	

技术参数......3 显示参数说明 5 更换电池......9 清洁保养......9

产品特点.....

· 青岛瑞迪仪器有限公司保留随时修改、更正本文档的权利,恕不另行通知。

100~240000

± (30+7%Num)

0~500hPa

 $0\sim 500 hPa$

0~600g/kg

±1%Num

 $\pm 2\%$ Num

±2%Num

环境温度、湿球温度、露点温度、相对湿度、

±1%Num

0.01

0.01

0.01 $0\sim1500 kJ/kg$

测量范围

测量准确度

显示分辨率 测量范围

测量准确度

显示分辨率

显示分辨率

测量准确度

显示分辨率

测量准确度

4节7号电池

 $205 \times 80 \times 31$ mm

162g (不含电池)

显示分辨率 0.01

99组(总计990条数据)

绝对湿度 (可定制其他参数)

0~50℃; 0~90%RH(无凝结)

-10~50°C; 0~95%RH(无凝结)

测量范围

测量范围

测量范围

饱和蒸气压 测量准确度

露点PPM

蒸气压

混合比

比焓值

温度单位

测量曲线

数据存储

工作环境

存储环境

电源

尺寸

重量

产品概述

本仪器是一款专业的高准确度的精密型露点仪。可对 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度、 露点PPM、蒸气压、饱和蒸气压、混合比、比焓值进行测 量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任 多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于暖通制冷、 实验室、精密制造、现代农业、气象测量、化工制药和 电力行业等环境温度湿度监测。

产品特点

- 大彩色液晶屏显示,可以同时显示多个测量参数。
- 支持环境温度、露点温度、湿球温度、相对湿度、绝对 湿度、露点PPM、蒸气压、饱和蒸气压、混合比、比焓 值多参数测量。
- 支持[®]C和[®]F温度单位转换。
- 0.01高显示分辨率。
- 测量准确度高。
- 实时测量曲线显示。
- 数据存储功能(99组)。
- 最大值、最小值功能。
- 测量数据保持功能。
- 电池电量提示和自动关机功能。

	主机×1
标准配件	中文说明书×1
	便携箱×1

当测量的露点温度低于-20℃时,为保证测量准确度,请 自行校准。

显示参数说明

说明	单位
环境温度 (干球温度)	°C/°F
相对湿度	%RH
露点温度	°C/°F
湿球温度	°C/°F
绝对湿度	g/m^3
露点PPM(体积比)	
蒸气压	hPa
饱和蒸气压	hPa
混合比	g/kg
比焓值	kJ/kg
	环境温度(干球温度)相对湿度 露点温度 湿球温度 绝对湿度 露点PPM(体积比) 蒸气压 饱和蒸气压

显示	彩色液晶屏		
	环境温度、相	对湿度、露点温度、湿球温度、	
测量参数	绝对湿度、露点PPM、蒸气压、饱和蒸气压、		
	混合比、比焓	值	
	测量范围	-40~125°C (-40~257°F)	
环境温度	测量准确度	±0.1°C (0~50°C)	
4、况 温 及	州里准洲及	±0.15℃ (其他)	
	显示分辨率	0. 01	
	测量范围	0∼100%RH	
相对湿度	测量准确度	\pm 0.7%RH (0 \sim 70%RH)	
们以业支	/则里/压''洲 支	±1.5%RH (其他)	
	显示分辨率	0. 01	
	测量范围	-45~60°C (-49~140°F)	
	测量准确度	±1°C (-10~60°C)	
露点温度		\pm (1. 5+2%Num) °C (-30 \sim -10°C)	
		±2.5℃ (其他)	
	显示分辨率	0. 01	
	测量范围	−5~60°C (23~140°F)	
湿球温度	测量准确度	±0.5°C	
	显示分辨率	0. 01	
	测量范围	$0\sim300 \text{g/m}^3$	
绝对湿度	测量准确度	\pm (0. 2+3%Num) g/m ³	
	显示分辨率	0. 01	

2 3

操作说明

- 毋 机: 长按[电源键]开机。
- ★ 机: 开机状态下、长按[申源键]关机。
- 背光开关: 开机状态下, 短按[电源键]可以进行背光亮 度调节。

测量界面

测量界面扩展1 测量界面扩展2

Т	28.58 ∘	Dew
RH	80.92 see	Wet
Dew	24.98 ∘	AH PPM



PW	31.56	hPa
PWs	39.00	hPa
х	19.99	g/kg
h	79.62	kJ/kg

- 进入测量界面: 开机默认进入测量界面。
- 切換測量界面: 短按[Func]键,可以在测量界面、测量 界面扩展1与测量界面扩展2之间切换。
- 切换温度单位: 短按[°C/°F]键,可以切换温度单位。
- 数据保持: 短按[HOLD]键,可以保持当前屏幕的显示 值,屏幕显示"HOLD"符号,再次短按[HOLD]键可退出 数据保持功能。
- 最大值最小值: 短按[MAX/MIN]键 , 可以开启最大值功 能. 屏幕显示会"Max"符号: 再次短按[MAX/MIN]键. 可以开启最小值功能, 屏幕显示 "Min" 符号: 再次短按 [MAX/MIN]键, 退出最大值最小值功能。
- 数据存储: 长按[DATA]键,可以存储当前测量值。 (注: 存储完成, 屏幕会显示 Data is stored。)

6

存储界面

存储界面扩展1 存储界面扩展2

0.01 No.01 cor	ata
Dew Dew	o.01
28.58 ℃	
H 80.92 %RH AH	н
ew 24.98 °C PPM	вw



- 进入存储界面: 在测量界面, 短按[DATA]键进入存储界
- 切换存储界面: 短按[Func]键,可以在存储界面、存储 界面扩展1与存储界面扩展2之间切换。
- 切换温度单位: 短按[℃/°F]键,可以切换温度单位。
- 查看上一组数据: 短按[HOLD]键,可以查看上一组数
- 查看下一组数据: 短按[MAX/MIN]键 , 可以查看下一组
- 退出存储界面: 短按[DATA]键,可以退出存储界面,返 回到**测量界面**。

曲线界面



- 进入曲线界面:在测量界面,短按[曲线]键进入曲线界
- 切换曲线界面: 短按[Func]键, 可以切换不同参数的测 量曲线。
- 切換温度单位: 短按[℃/°F]键,可以切换温度单位。
- 曲线保持: 短按[HOLD]键, 可以保持当前屏幕的显示曲 线, 屏幕显示 "HOLD"符号, 再次短按[HOLD]键可退出 曲线保持功能。
- 退出曲线界面: 短按[曲线]键,可以退出曲线界面,返 回到测量界面。

- 1. 当电池电量过低时,显示屏上出现低电量指示符号, 需及时更换电池。
- 2. 打开电池盖,取出电池。

更换电池

- 3. 依照电池仓"+""-"标识所示,正确地装上电池。
- 4. 如果在很长一段时间内不使用该仪表,请将电池取 出, 以防电池腐烂而损坏仪表。

电池符号	说明	
	电池电量充足	
	电池电量中等	
<u> </u>	电池电量低,请及时更换电池	

清洁保养

切勿使用任何腐蚀剂或溶剂清洁仪表, 避免对仪表造 成损坏。不要擅自拆卸仪器、错误的方法不仅会造成人为 的损坏,还会使您失去保修的权利。

保证

我们提供产品自购买之日起一年内的质保服务,因人 为造成的产品损坏不在保修范围内。如需了解更多的服务 内容, 请联系services@realItech.cn。

9